

GEBRUIKSAANWIJZING

ALARMTEST



- Verwijder vóór gebruik de stofkap van elke melder.
- Test de melders wekelijks.
- Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging.
- Test alle melders na werkzaamheden en klussen om er zeker van te zijn dat ze het nog steeds doen.



Controleer of de rode operationele LED in de standby-modus elke 45 seconden knippert.



Druk op de test- en pauzeknop in het midden en laat deze weer los.



De melder geeft een hoorbaar alarmsignaal dat bestaat uit twee fases van drie luide pieptonen. Dan stopt het signaal vanzelf.



De rode LED op de melder knippert snel tijdens het hoorbare alarmsignaal.